



## DESCRIPCIÓN Y USOS:

Una pistola de grapas es una herramienta manual con motor a mano para una variedad de tareas, incluyendo la colocación de aislamiento, techos, cableado, moqueta, plástico para casa y materiales de pasatiempos y artesanía.


Una pistola de grapas puede colocar grapas de metal en la madera, mampostería o plástico; fijar cables, pantallas o tela a la madera.

## EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Calzado de  
**Seguridad**



Gafas de seguridad  
con protección  
**lateral**



## CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA

- ▶ Heridas
- ▶ Golpes
- ▶ Desórdenes Muscularesqueleticos
- ▶ Lesiones oculares

## MEDIDAS PREVENTIVAS:

- ✍ Antes de utilizar la pistola de grapas, retire anillos, pulseras, reloj, entre otros accesorios.
- ✍ Póngase los elementos de protección personal antes de utilizar la herramienta.
- ✍ Utiliza las gafas de seguridad al verificar si la pistola tiene grapas.
- ✍ En las pistolas de grapas eléctricas asegúrese de que la herramienta no esté cargada o de que apunte en una dirección segura antes de conectarle/desconectarle un manguito de aire.
- ✍ Evite apretar el gatillo cuando su dedo, mano o cualquier otra parte del cuerpo esté en frente del percutor o cerca de él.
- ✍ En las pistolas de grapas manuales verifica si la pistola esta lista para ser utilizada, asegurándose de oír un sonido de clic para después de alinear la unidad de resorte con la cámara vacía y presionarla firmemente en su lugar, asegurando las grapas.
- ✍ Sostenga adecuadamente la pistola del cuerpo (mango).
- ✍ Almacenar la pistola de grapas en una ubicación segura.

## Nota

 Esta ficha no sustituye el manual del fabricante